

La tela que se limpia con agua

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY

VICTORY

Características Técnicas

Composición: 100% POLIESTER

Ancho: 140 cm. UNE 400335

Peso m2: 527 gr/m2

Resistencia al rasgado: > 20N (BS 4303) - > 3 (DIN 53859-5)

Resistencia a la tracción: > 350N (ISO 13934-1)

Desplazamiento costura: < 4 (BS 3320) - < 6 (DIN 53868)

Resistencia a la abrasión: 40000 ciclos UNE EN ISO 12947

Resistencia al pilling: 5 no pilling (ISO DIS 12945-2)



La tela que se limpia con agua

aqua
clean[®]
TECHNOLOGY



VICTORY 10



VICTORY 248



VICTORY 271



VICTORY 28



VICTORY 30



VICTORY 314



VICTORY 32



VICTORY 324



VICTORY 336



VICTORY 342



VICTORY 347



VICTORY 348



VICTORY 349



VICTORY 395



VICTORY 407



VICTORY 56



VICTORY 60



VICTORY 732

La tela que se limpia con agua

aqua
clean®
TECHNOLOGY

El color de las imágenes visualizadas puede no corresponder con el producto final. Consulte en su tienda de muebles.

INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Para el mantenimiento habitual de tu sofá recomendamos un aspirado periódico de toda la superficie. Puede utilizar una aspiradora doméstica con un cepillo adaptador.

Limpieza con agua, en solo tres pasos



1. Retirar el exceso de residuo vertido sobre la tapicería.
2. Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente mojado y escurrido. Esperar unos segundos.
3. Presionar sobre la mancha con el paño y frotar suavemente sobre el tejido con movimientos circulares. Si la mancha no desaparece del todo, volver a repetir el proceso las veces que sea necesario.

Ahora, limpia las manchas solo con agua

Aquaclean® Technology permite eliminar pequeñas manchas de vino, café, comida e incluso algunos rotuladores sin recurrir al lavado con jabón.

Mantenimiento y limpieza

• LÍQUIDOS O ACEITES

Absorber con un paño o papel, luego frote suavemente con movimientos circulares.

• GRASA, BOLÍGRAFO

Aplicar agua sobre la mancha, bien de forma directa o bien con un paño absorbente, deja humedecer la tela unos segundos y frote en movimientos circulares sobre la mancha. Repite el proceso las veces que se necesario. Deja siempre que el tejido se seque.

• POLVO

Quite el polvo con una aspiradora doméstica.

Lavado

INSTRUCCIONES DE LAVADO

En el cuidado habitual del sofá no es necesario el lavado. Sin embargo, ante grandes manchas antes del lavado revise las siguientes instrucciones:

- Se puede lavar a máquina, ciclo delicado (máximo 30°C).
- No centrifugar.
- No usar lejía.
- No secar en tambor.
- No secar al sol.
- No estrujar ni retorcer.
- No planchar.
- Puede lavarse en seco.